



面板功能键简介：

【DISP】：在任意界面时，按面板【DISP】键，液晶显示回到【数据显示】界面；

【SETUP】：在任意界面时，按面板【SETUP】键，液晶显示回到【项目设置】界面；

【SYSTEM】：无作用键；

液晶右侧 F1~F6 功能键，对于液晶右侧功能显示区域，界面变化时，软键功能所定义功能随之变化。

一、作业准备

检查电源线是否连接，打开电源开关，液晶显示开机画面，电源显示红灯亮，进入热机及测试状态，热机需 10 分钟。

二、操作步骤：

1、按【SETUP】键，进入设置界面，如下图所示：



1.1) “驱动电压”、“测试时间”、“F0 上限” 的设置

通过方向键，选择需要设置的参数后，通过数字键，输入需要设置的值，按【ENTER】键确认；

1.2) 启动停止时间设置

第一列为启动时间，第二列为停止时间，第三列为循环次数；

注：不需要使用的行，需全设成 0；

(2) 通道设置

在【项目设置】界面，按【F2】键进入【通道设置】界面，如下图所示；



通过方向键，选择需要选择的通道，如下图所示，【F1】键确认选择，【F2】键取消选择；

【F5】键为全部选择，【F6】键为全部取消；

(3) 数据显示

任意界面按【DSIP】键，进入【数据显示】界面。




在此界面【F3】启动键，启动测试；此时界面会显示已选择通道的测试数据；


如需要停止某个通道，需要先回到【通道设置】界面，选择所需停止的通道后，在【数据显示】界面，按【F4】停止键即可；

(4) 后盖通道说明

后盖共 40 路通道接口，连上测试线接上被测件即可，具体通道位号如下图所示：



(5) 被测产品两端的电压（包含载波），测量时需用带宽较高的万用表进行测量；以下滤波器可以滤掉载波。



(6) 测试完成后，及时关闭仪器电源，拔下电源线。